

Инструкция к сейфам с электронным замком LG 525 USB

ПРИ ПОКУПКЕ СЕЙФА

Убедитесь, что в гарантийном талоне на сейф проставлен штамп фирмы-продавца, разборчивая подпись и дата продажи. Это обеспечит Вам бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока.

УСТАНОВКА СЕЙФА

Сейф рекомендуется устанавливать в помещении с комнатной температурой и относительной влажностью не более 85%.

В сейфе (на задней стенке и/или в полу, в зависимости от модели) предусмотрены отверстия для крепления к массивным конструкциям.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАКРЕПИТЬ СЕЙФ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ с помощью анкерных болтов.

ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

Введите **заводской код 0-0-0-0-0**, нажмите клавишу «#»

- Если введен правильный код, то замок издаст двукратный звуковой сигнал и загорится зеленый индикатор
 - Если введен неправильный код, то замок издаст четырехкратный звуковой сигнал и загорится желтый индикатор
- Поверните ручку для открывания дверцы

Предупреждение ввода ошибочного кода – при последовательном вводе ошибочного кода 3 раза замок блокируется на 5 минут, ввод ошибочного кода в 4-й раз приведет к блокировке замка еще на 5 минут, и так далее, пока не будет введен правильный код, тогда замок восстановит нормальную работу. (Когда замок находится в состоянии блокировки, любые манипуляции неэффективны, желтый индикатор мигает с периодичностью 1 секунда)

УСТАНОВКА НОВОГО КОДА

Обязательно после покупки смените **заводской код** на Ваш личный

Производится при открытой дверце

Введите действующий код, нажмите клавишу «#», загорится зеленый индикатор, удерживайте клавишу «*» в течение 5 секунд, загорится желтый индикатор.

Введите новый код (3-8 цифр), затем нажмите клавишу «*».

Перед тем, как закрыть дверцу, протестируйте несколько раз правильность установленного кода

В замке есть функция памяти, которая позволяет в ситуации отсутствия батареек или замены батареек сохранить действие **установленного кода!**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB ключа

Снимите наклейку с клавиатуры, найдите отверстие для ключа.

Вставьте USB ключ, поверните ручку для открывания дверцы

Предупреждение:

Данный USB предназначен для открывания вспомогательного сейфа в чрезвычайной ситуации, не должен использоваться как обычный USB, также не допускается соединение с компьютером или иным оборудованием, считывающим содержащуюся информацию.

Использование USB не заменяет использование пользовательского кода.

Запрещается хранить USB внутри сейфа, храните его в других безопасных местах под надежной охраной.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Красный индикатор означает низкий заряд батареек.

Нажмите кнопку в нижней части клавиатуры замка, поверните приблизительно на 20° против часовой стрелки и снимите клавиатуру замка.