

Инструкция к сейфам с ключевым замком

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ

Сейф оснащен ключевым сувальдным замком. Чтобы открыть сейф необходимо вставить ключ в отверстие на двери сейфа и повернуть его по часовой стрелке до упора, после чего открыть дверь. Для закрытия ключ следует поворачивать против часовой стрелки..

Инструкция к сейфам с электронным замком

Внимание! Не храните аварийный ключ в сейфе.

1. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

Для первоначального открытия сейфа снимите резиновую заглушку замочной скважины, расположенной на лицевой панели. Откройте сейф с помощью ключа. Вставьте батарейки в отсек на задней стенке двери. Проверьте работу замка с помощью заводского кода. Нажмите **1-5-9 - enter** на клавиатуре. После этого раздастся звуковой сигнал, загорится зеленый индикатор. В течении 5 секунд откройте дверь сейфа, повернув ручку направо. Если код введен неверно загорится красный индикатор (error). При введении трех подряд неверных комбинаций кода, клавиатура заблокируется на несколько минут.

2. ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

Закройте дверь сейфа и поверните ручку против часовой стрелки до упора.

3. УСТАНОВКА НОВОЙ КОДОВОЙ КОМБИНАЦИИ

Установка пользовательского кода:

- Нажмите красную кнопку, расположенную на обратной стороне дверцы
- Прозвучит один звуковой сигнал и загорится зеленый индикатор
- Введите свой код (от 3 до 8 цифр) и нажмите enter для подтверждения. Прозвучит два звуковых сигнала

4. ЗАМЕНА БАТАРЕИ

- Мигающий красный индикатор на клавиатуре сейфа свидетельствует о необходимости замены батареек.
- Используется 4 батареи AA (1.5 V)
- Для замены батареек необходимо открыть сейф и произвести замену батареек. Затем необходимо ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ КОД (см. пункт 3)
- Рекомендуется использовать батарейки серии alkaline.

5. ПРИ УТЕРЕ КОДА

В случае утери кода снимите заглушку, расположенную на клавиатуре кодового замка. Поверните ключ в замке и откройте сейф.

6. УСТАНОВКА СЕЙФА

Сейф должен быть закреплен болтами через отверстия 8 мм. В каждом сейфе предусмотрено 4 или 8 отверстий для крепежа. Сейф может быть установлен на пол, прикреплен к стене или встроен в мебель.

Гарантийный талон

Сейф "ONIX" серии _____ № _____

Дата продажи _____

Наименование организации _____

М.П. фирмы-продавца

Подпись

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на сейф установлен на 1 год со дня продажи. Гарантия не распространяется на элементы питания.

Без предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации и комплектности сейфа или его существенном механическом повреждении гарантийное обслуживание не производится.

Замена сейфов через торговую сеть возможна только по заключению представителя сервисной службы и в соответствии с действующими правилами обмена.